



Commutatore visto dal lato opposto al perno
Supporto bobine in basso - Posizione FM

CENTRALINO G.1/1512

Vi = Vb + ECC83
Vi = Vb + EL84